


一、RS485、RS422、RS232接口模块产品


RSM3485PCHT



序号	编码	编码说明
①	产品系列	RSM RS 信号模块
②	供电电压（标称）	3 3.3V
	缺省	5V
③	接口类型	485 RS485接口
		422 RS422接口
		232 RS232接口
④	产品类型标识	P 带隔离输出电源脚
		E 增强型
		缺省 --
⑤	通信控制标识	C 带收发控制引脚
		缺省 自动收发
⑥	通信速率标识	H 高速
		缺省 低速
⑦	封装形式	T DIP
		M 小体积

二、CAN接口模块产品


CTM1051KAT



序号	编码	编码说明
①	产品系列	CTM CAN 信号模块
②	接口类型	1051 高速 CAN 接口芯片
		8251 通用 CAN 接口芯片
③	产品类型标识	K 通用类型
		缺省 --
④	供电电压 (标称)	A 3.3V
		缺省 5V
⑤	封装形式	T DIP
		M 小体积

三、电源产品

URB2405MD-3W



序号	编码	编码说明			
①	产品系列	A	定电压输入, 隔离1000VDC/1500VDC, 非稳压正负双输出 DC-DC 模块		
		B	定电压输入, 隔离1000VDC/1500VDC, 非稳压单输出 DC-DC 模块		
		E	定电压输入, 隔离3000VDC, 非稳压正负双输出 DC-DC 模块		
		F	定电压输入, 隔离3000VDC, 非稳压单输出 DC-DC 模块		
		WRA	宽电压输入(2: 1), 隔离1500VDC, 稳压正负双输出 DC-DC 模块 (RCC 模式)		
		WRB	宽电压输入(2: 1), 隔离1500VDC, 稳压单输出 DC-DC 模块 (RCC 模式)		
		WRE	宽电压输入(2: 1), 隔离3000VDC, 稳压正负双输出 DC-DC 模块 (RCC 模式)		
		WRF	宽电压输入(2: 1), 隔离3000VDC, 稳压单输出 DC-DC 模块 (RCC 模式)		
		URA	宽电压输入(4: 1), 隔离1500VDC, 稳压双输出 DC-DC 模块 (PWM 模式)		
		URB	宽电压输入(4: 1), 隔离1500VDC, 稳压单输出 DC-DC 模块 (PWM 模式)		
		URE	宽电压输入(4: 1), 隔离3000VDC, 稳压正负双输出 DC-DC 模块 (PWM 模式)		
		URF	宽电压输入(4: 1), 隔离3000VDC, 稳压单输出 DC-DC 模块 (PWM 模式)		
②	输入电压 (标称)		定电压输入	宽电压输入(2: 1)	宽电压输入(4: 1)
		03	3.3V	--	--
		05	5V	4.5~9V	--
		09	9V	--	--
		12	12V	9~18V	--
		15	15V	--	--
		24	24V	18~36V	9~36V
		48	--	36~75V	18~75V
③	输出电压 (标称)	03	3.3V		
		05	5V		
		09	9V		
		12	12V		
		15	15V		
		24	24V		
④	封装形式	S	B 系列1W 产品 S:SIP4, 其他系列 S:SIP7		
		LS	SIP7		
		MD	25.40*25.40*10.20mm		
		ZP	32.00*20.00*10.80mm		
⑤	输出功率	xxW	xx 数字表示输出功率数值		